

All Installation Hardware Included
Incluidos todos los herrajes necesarios para la instalación

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Instrucciones de instalación

Note: Cut out drilling template below and follow instructions for correct location of installation holes.

Nota: *Recorte el patrón impreso abajo y siga las instrucciones para colocar correctamente los agujeros de la instalación.*

Caution: Locate installation so that latch will not hit entrance lock.

Cuidado: *Coloque la instalación de manera que el picaporte no golpee la cerradura de la puerta principal.*

Step 1 - With door closed, place template on door at desired height so that short folded end of template is against jamb and long part of template is against inside face of door.

Paso 1 - *Cierre la puerta y coloque el patrón en la puerta a la altura deseada, de manera que la hoja doblada corta esté contra el marco de madera, y la hoja larga esté contra la cara interior de la puerta.*

Step 2 - Center-punch the position of the three holes onto door.

Paso 2 - *Con un punzón, marque en la puerta el centro de cada uno de los tres agujeros.*

Step 3 - Drill the three 1/2" holes straight through the face of the door.

Paso 3 - *Atraviese la puerta con los tres agujeros de 1/2".*

Step 4 - Insert outside knob assembly into the door from the outside.

Paso 4 - *El mecanismo exterior del pomo se inserta por el exterior de la puerta.*

Step 5 - From the inside, insert the spindle through the door and into the knob, making sure that the notched side of spindle is facing downward. Note: Large part of spindle must butt up to the inside surface of door. If it doesn't, then the spindle is not fully inserted into the knob assembly.

Paso 5 - *Atravesando la puerta de adentro hacia afuera, se mete el eje en el pomo asegurando que la muesca del eje mire hacia abajo. Nota: La parte grande del eje debe topar con la superficie interior de la puerta, si no topa es porque el eje no ha penetrado completamente en el mecanismo del pomo.*

Step 6 - Assemble inside latch to spindle, making sure that lock button is mounted below the handle and the lever handle is in correct position.

Paso 6 - *El mecanismo interior del picaporte se encaja sobre el eje. Confirme que el botón asegurador quede hacia abajo de la manivela y que la manivela esté en la posición correcta.*

Step 7 - Insert latch screws and draw up firmly.

Paso 7 - *Meta y apriete los tornillos del picaporte.*

Step 8 - Install strike plate on wood jamb or aluminum "Z" bar so that it firmly engages the bolt.

Paso 8 - *Instale el cerradero en el marco de madera o en la barra-z de aluminio de manera que el pasador encaje bien.*

Wright Products
Rice Lake, WI 54868
98514-000 Rev. A

If a drill template is required,
please call Wright Products
Customer Service at:
1-877-560-6100

Made in USA