

**Step 1** - If door is less than 1-1/4" thick, use two pliers to break off spindle according to instructions at right.

**Paso 1** - Si la puerta tiene menos de 1-1/4" de grueso, use dos alicates para trincar la varilla conforme a las instrucciones indicadas a la derecha.

**Step 2** - If needed, assemble key and cylinder to the lock button by inserting the key and cylinder into the lock button and turning the key one half turn. Remove key from button prior to further installation.

**Paso 2** - Para encajar la llave y el cilindro en el botón que les corresponde, meta la llave en el cilindro y el cilindro en el botón. Dele media vuelta a la llave. Saque la llave antes de continuar con la instalación.

**Step 3** - Assemble outside handle with button, spindle, and spring. Push this assembly through installation holes from outside the door as shown.

**Paso 3** - Junte el agarradero exterior con el botón, la varilla y el resorte. Comenzando de afuera, como lo muestra la ilustración, pase el conjunto por los agujeros de la instalación.

**Step 4** - Depress button to extend spindle. Position latch mechanism over holes, guiding spindle into rectangular slot in center of mechanism. Insert both machine screws into threaded sleeves and turn each down to a snug position, then draw up firmly. Check to make sure that spindle moves freely by pushing button.

**Paso 4** - Apriete el botón para extender la varilla. Acomode el mecanismo interior del picaporte sobre los agujeros de la puerta, metiendo la varilla en la ranura rectangular en el centro del mecanismo. Meta los dos tornillos para metal en las cañas enroscadas. Alternando del uno al otro, apriete los dos tornillos poco a poco hasta quedar firmes. Asegúrese de que la varilla pueda moverse libremente. LA VARILLA TIENE QUE MOVERSE LIBREMENTE.


**Step 5** - Install strike plate on wood jamb or aluminum "Z" bar to firmly engage latch bolt.

**Paso 5** - Instale el cerradero en el marco de madera o en la barra-z de aluminio de manera que tope bien el golpe de la puerta.

#### OPTIONAL (Optativo)

**Step 6** - Use 1/8" drill for lower handle hole. Drill through **outside of door only** and securely fasten bottom of handle with screw provided.

**Paso 6** - Con una broca de 1/8", taladre un agujero para el extremo inferior del agarradero. Sólo deje que el taladro atraviese la superficie exterior de la puerta. Sujete el agarradero firmemente con el tornillo provisto.




#### Outside of Door

Place spindle through center hole of door. Line up arrow with outside face of door.

#### Exterior de la puerta

Atraviese el agujero central de la puerta hasta que la punta de la flecha esté a ras de la superficie exterior de la puerta.




#### Inside of Door

Break off spindle on the line closest to but not inside the face of the door.

#### Interior de la puerta

Quieb্রে la varilla en la primera línea que sobresalga de la superficie de la puerta.

#### Optional Optativo



**Wright Products**

Rice Lake, Wisconsin 54868